

Settembre 2008



Catalogo Prodotti

## L'umidificazione

L'umidificazione è il processo di apporto, in un volume definito, di una certa quantità d'acqua sotto forma di vapore. La deumidificazione è il processo contrario. Esistono diverse tecniche di produzione e rimozione di tale vapore :

### **Umidificazione per Evaporazione:**

L'aria secca ambiente attraversa una superficie umida e porosa, con una grande superficie di contatto, satura d'acqua. All'uscita dell'umidificatore si ottiene dell'aria umida che viene trasferita nell'ambiente circostante attraverso un sistema di ventilazione.

Cio' provoca: sensazioni di freddo sulle spalle degli operatori, ambiente insalubre, dispersione di calcare che si deposita sui prodotti, problemi di igiene e qualità, ossidazione delle parti metalliche di macchine e infissi, abbassamento della temperatura ambiente, scarsissima efficienza. In generale per ottenere risultati apprezzabili occorrono macchine enormi ed il consumo di notevoli quantità d'acqua.

### **Umidificazione per nebulizzazione (polverizzazione)**

L'acqua è polverizzata in particelle piccolissime (aerosol) e inviata nell'ambiente circostante attraverso degli ugelli ad aria compressa (ou de coupelles rotatives). Questo aerosol in sospensione passa dallo stato liquido allo stato gassoso (vapore acqueo). Il processo di polverizzazione dell'acqua si può ottenere sia attraverso aumento della pressione dell'acqua (umidificatori ad alta pressione) che attraverso dei nebulizzatori ad ultrasuoni (umidificatori ad ultrasuoni).

Umidificatori ad ultrasuoni : Un diaframma metallico vibrando ad una frequenza ultrasonica crea delle micro goccioline d'acqua (diametro tra 1 e 3 micron). Queste goccioline escono dall'umidificatore sottoforma di una nebbiolina fresca. Questi apparecchi sono particolarmente silenziosi.

### **Umidificazione per Vaporizzazione d'Acqua**

L'acqua è diffusa direttamente nell'ambiente sotto forma di vapore acqueo. Tale vapore è prodotto portando ad ebollizione una certa quantità d'acqua attraverso un sistema elettrico (resistenze, elettrodi,...) per piccole/medie installazioni o attraverso delle caldaie a vapore per grosse installazioni. L'umidificazione per vaporizzazione d'acqua permette di ottenere :

- Umidità pura non contaminata perchè costituita da vapore distillato
- Nessun abbassamento di temperatura nell'ambiente umidificato (cio' è particolarmente utile perchè l'umidificazione è generalmente richiesta quando il clima è rigido ed occorre contemporaneamente riscaldare gli ambienti secchi)
- Alta efficienza e quindi velocità nel raggiungimento dell'umidità desiderata e controllo accurato delle prestazioni: stabilità dell'umidità relativa raggiunta

La **Elsteam** può affermare di aver risolto tutti i problemi relativi alle difficoltà della umidificazione per vaporizzazione (difficoltà nello scarico delle incrostazioni di calcare, frequenti e costose manutenzioni degli apparecchi, ...) e di poter offrire un prodotto – inimitabile perchè coperto da brevetto – di estrema affidabilità ed esente da ogni esigenza di manutenzione.

### **Esempi d'applicazione degli Umidificatori**

Musei e Pinacoteche – Centri Elaborazione Dati – Ospedali e Luoghi di Cura – Saune ed Istituti di Bellezza - Piscine – Centrali Telefoniche ed Elettriche – Nuove Costruzioni – Laboratori – Saloni di Bellezza - Fitness – Locali di stoccaggio di Strumenti Musicali, Carta, Alimenti – Tipografie e Centri Stampa – Industrie Dolciarie e di Lievitazione -Industria Alimentare - Industria del Tabacco – Industria Tessile – Trattamento del Legno – Camere Pulite – Cantine,...

## Umidificatori d'Aria ad elettrodi Immersi (serie KT)



- ✓ Basati su un sistema brevettato di pulizia del bollitore
- ✓ Umidificatori isotermini
- ✓ Temperatura di uscita del vapore 110 °C
- ✓ Meccanica Progettata per uso e Manutenzione semplificata
- ✓ Mancanza di Elettrovalvole di Scarico
- ✓ Scarico automatico del calcare (sedimenti fino a 40 mm di diametro)
- ✓ Silenziosità di marcia
- ✓ Livelli Idraulici Elettronici e non Meccanici
- ✓ Assenza assoluta di ostruzioni meccaniche sia sul lato vapore che sul lato scarico
- ✓ Particolarmente indicati per ambienti sterili
  - ✓ Ospedali
  - ✓ Camere Bianche (pulite)

CARATTERISTICHE TECNICHE									
	K3-220	K10-220	K20-220	K5-380	K10-380	K20-380	K30-380	K40-380	K60-380
Produzione di Vapore									
Vapore in Uscita	3Kg/h	10Kg/h	20Kg/h	5Kg/h	10Kg/h	20Kg/h	30Kg/h	40Kg/h	60Kg/h
Diametro del Manicotto	40 mm (interno)							2x40 mm (interno)	
Massima Pressione di Vapore	± 150 mm H <sub>2</sub> O								
Connessioni Elettriche									
Potenza Assorbita	2.5KW	7.5KW	15KW	4KW	7.5KW	15KW	22.5KW	30KW	45KW
Fasi	F+N	3F		2F	3F				
Alimentazione	220V, 50Hz			380V, 50Hz					
Massimo Assorbimento per Fase	12A	24°	48A	12A	12A	24A	36A	48A	72A
Connessioni Idrauliche									
Tipo di acqua in ingresso	Non usare acqua di mare, ne soluzione acida o basica								
Pressione acqua ingresso	2-6 bar								
Carico acqua	Filettato 3/4" GAS								
Scarico Acqua	40mm								
Regolazione Umidostato	Proporzionale o "on-off"								
Caratteristiche Meccaniche									
Dimensioni (HxWxD [cm])	61x37x21							61x61x21	
Peso [Kg]	15							25	

## Umidificatori d'Aria ad Elettrodi Immersi (KTiny)

### Principio di Funzionamento

L'umidificatore ad elettrodi immersi KTiny è una evoluzione della serie KT. La principale innovazione apportata consiste nella sostituzione del sistema a sifone per la pulizia del bollitore con un **sistema innovativo di scarico dell'acqua e rimozione dei residui di calcare basato su un sistema di carico/scarico di un palloncino**, che permette una efficace pulizia del bollitore e degli elettrodi, prolungando così la vita del bollitore e degli elettrodi.

L'umidificatore ad elettrodi immersi KTiny e' dotato inoltre di scheda di controllo a microcontrollore. La sua portata massima è di 3Kg/h.

### Caratteristiche

- Scheda di controllo a microcontrollore
- Capacità di umidificazione 3Kg/h
- Corrente massima assorbita da ogni unità 15A
- Controllo del livello massimo d'acqua nel bollitore tramite livellostato a galleggiante di massima
- Termostato antigelo integrato (basato su NTC su scheda)
- Controllo della corrente assorbita tramite trasduttore amperometrico
- Ingressi utente
  - Regolatore esterno 0..10V o umidostato ONOFF
  - Sonda umidità 4..20mA per regolatore interno
  - Contatto di richiesta
  - Contatto di consenso.
- Uscite utente
  - Contatto di allarme
- Display LCD a 2 righe per visualizzazione dei parametri di funzionamento della macchina in tempo reale
- Tastiera a 5 tasti per modifica dei parametri di richiesta e di funzionamento della macchina
- Abilitazione / Disattivazione del sistema di umidificazione
- Regolatore di umidità proporzionale integrato (escludibile)
- Contatore del tempo di lavoro degli elettrodi pesato sulla percentuale di produzione
- Pulizia automatica del bollitore all'accensione, dopo che il tempo complessivo di carico acqua viene raggiunto (tclean, escludibile) e dopo un tempo (modificabile) in cui la macchina non produce.
- Malfunzionamenti identificati:
  - mancanza d'acqua e di sovraccarico
  - rottura elettrovalvole o circuiti di comando
- Espansioni future: connettore di espansione con interfaccia I2C/RS232(5V)

## Umidificatori d'Aria ad Elettrodi Immersi (KM)

### Principio di Funzionamento

L'umidificatore a elettrodi immersi KM è basato su un sistema Master/Slave che fornisce all'utilizzatore la possibilità ad un'unica unità master di poter controllare un massimo di 4 umidificatori. La scheda a microcontrollore installata nell'unità master permette di controllare ogni unità slave separatamente con il notevole vantaggio di poter ottimizzare le condizioni di ogni ambiente indipendentemente dagli altri. Ogni unità slave ha una capacità di umidificazione di 30 Kg/h portando ad un massimo di 120 Kg/h la capacità totale. Ogni unità slave è dotata di un **sistema innovativo di scarico dell'acqua e rimozione dei residui di calcare, basato su un sistema di carico/scarico di un palloncino**, che permette una efficace pulizia del bollitore e degli elettrodi, prolungando così la vita degli stessi.

### Caratteristiche

- Controllo a microprocessore con possibilità di collegare fino a 4 umidificatori con sistema Master/Slave
- Capacità di umidificazione da 30 Kg/h a 120 Kg/h in base al numero di unità collegate
- Corrente massima assorbita da ogni unità 30A
- Controllo del livello massimo d'acqua nel bollitore tramite livellostato a galleggiante di massima
- Controllo della corrente assorbita tramite trasduttore amperometrico
- Termostato antigelo integrato (basato su NTC su scheda)
- Ingressi utente
  - Regolatore esterno 0..10V o umidostato ON/OFF
  - Sonda umidità 4..20mA per regolatore interno
  - Contatto di consenso
  - Contatto di richiesta
- Uscite utente
  - Contatto di allarme
- Display LCD a 2 righe per la visualizzazione dei parametri di funzionamento in tempo reale di ogni unità collegata
- Tastiera a 5 tasti per modifica dei parametri di richiesta e di funzionamento di ogni unità
- Abilitazione/Disattivazione del sistema di umidificazione tramite tastiera o contatto di consenso
- Regolatore di umidità proporzionale integrato (escludibile)
- Contatore del tempo di lavoro degli elettrodi pesato sulla percentuale di produzione
- Pulizia automatica del bollitore all'accensione, dopo che il tempo complessivo di carico acqua viene raggiunto (t<sub>clean</sub>, escludibile) e dopo un tempo (modificabile) in cui la macchina non produce.
- Malfunzionamenti identificati:
  - mancanza d'acqua e di sovraccarico
  - rottura elettrovalvole o circuiti di comando
- Espansioni future: connettore di espansione con interfaccia I2C/RS232(5V)

## Umidificatori d'Aria ad Ultrasuoni

### Principio di Funzionamento

L'umidificatore ad ultrasuoni consente di eseguire una umidificazione adiabatica nebulizzando molto finemente acqua mediante onde sonore ad alta frequenza.



Il sistema prevede un serbatoio, comprendente l'atomizzatore a ultrasuoni, l'elettronica di controllo, l'elettro valvola di carico acqua, la ventola con sensore tachimetrico, il livellostato, un sistema di lavaggio a sifone e un trasformatore di alimentazione. La scheda di controllo è basata su microcontrollore e consente un funzionamento *modulante* dell'umidificatore.

L'umidificatore può essere comandato in base alle esigenze da un regolatore esterno mediante segnale 0-10V o da un umidostato (ON/OFF), oppure può svolgere la funzione di regolatore proporzionale mediante sonda esterna opzionale di umidità relativa con segnale di tipo 4..20 mA.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Produzione di Vapore	
Capacità umidificazione	0,5 Kg/h
Uscita acqua nebulizzata	40 mm
Frequenza ultrasuoni:	1.68 MHz nominale
Connessioni Elettriche	
Alimentazione	220 VAC, 50Hz monofase (trasformatore fornito)
Potenza assorbita	40W
Connessioni Idrauliche	
Pressione acqua	0,5-6 bar
Carico acqua	filettato 3/4" GAS
Scarico acqua	tubo 12mm
Caratteristiche Meccaniche	
Dimensioni	85mmx126mmx240mm (con elettrovalvola)

## Umidificatori d'Aria ad Alta Pressione



L'HPN è adatto a tutte le applicazioni dove è richiesta una grande capacità di umidificazione, fino a 480 kg/h.


Disponibile sia in versione per acqua di rete (HPN) che per acqua demineralizzata (HPNDemi).

L'umidificazione avviene tramite una pompa per pressurizzare l'acqua che viene poi atomizzata attraverso ugelli in acciaio inox producendo una nebbia molto fine ed uniforme. Le goccioline generate evaporano spontaneamente umidificando e raffreddando l'aria.

- Pressione massima 70 bar
- Ugelli diametro orifizio 0.42mm, portata 0.19 l/m
- Massima temperatura acqua 70°C

CARATTERISTICHE TECNICHE						
MODELLI	HPN2	HPN4	HPN8	HPNDEMI3	HPNDEMI5	HPNDEMI7
Produzione di vapore						
Capacità massima	120 l/h	240 l/h	480 l/h	150 l/h	300 l/h	420 l/h
N° massimo ugelli	11	24	47	16	26	37
Connessioni elettriche						
Potenza Assorbita	0.6 KW	1.1 KW	2.2 KW	1 KW	1.5 KW	2.2 KW
Corrente	4A	6A	10A	5A	7A	10A
Alimentazione	220V, 50 Hz monofase					
Tensione	220V, 50 Hz					
Caratteristiche Meccaniche						
Dimensioni	560mmx430mmx330mm					

## Kit Umidificatore d'aria a Vapore




- Doppia rete di vapore
  - Riscaldamento del diffusore (per evitare condensa)
  - distribuzione vapore
- Completamente in acciaio INOX
- Silenzioso durante il funzionamento
- Sistema a diffusore singolo o multipli

### Accessori

- \* Valvola con attuatore elettrico o pneumatico [3] o ON/OFF o modulante
- \* Valvola di intercettazione [7]

### Ideale per

- \* Vapore Sterile



Kit umidificatore d'aria a Vapore	
Descrizione	Ø
Il kit è composto da : * Separatore di condensa in AISI [1] * Scaricatore di condensa a galleggiante [4] * Scaricatore di condensa termostatico [5] * Filtro di linea a Y in AISI [6] * Diffusore INOX con raccordo a 4 vie [2]	1/2"
	3/4"
	1"
	1 1/2"

Diffusore INOX con raccordo a 4 vie [2]	
Descrizione	Ø
Diffusore di vapore da 450mm a 1500 mm	10 mm
Diffusore di vapore da 450mm a 1500 mm	20 mm
Diffusore di vapore da 450mm a 1500 mm	30 mm



Valvola con attuatore elettrico o pneumatico [3]	
Descrizione	Ø
Valvola con corpo in AISI 316 attacchi filettati GAS adatta per vapore 3 bar	1/2"
	3/4"
	1"
	1 1/4"
	1 1/2"



VALVOLA DI intercettazione [7]	
Descrizione	Ø
Valvola a sfera in 3 pz. in AISI 316 x vapore Tenuta in carbografite Attacchi filettati FF Ø 1 1/2" € 117	1/2"
	3/4"
	1"
	1 1/2"





## La deumidificazione

La deumidificazione è il processo di sottrazione, in un volume definito, di una certa quantità di vapore acqueo. Esistono diverse tecniche di rimozione di tale vapore :

Per risolvere i diversi problemi che l'umidità comporta esistono tre diversi metodi, illustrati nel diagramma.

### Deumidificazione per Riscaldamento

Non garantisce una protezione dato che non modifica il contenuto di umidità.

### Deumidificazione per Raffreddamento (o condensazione)

Il principio si basa nel far passare dell'aria umida su una superficie fredda (batteria fredda) la cui temperatura sia più bassa della temperatura di condensazione dell'aria umida. L'aria in questo modo si raffredda e perde una parte del contenuto di vapore che quindi si condensa.


mediante ciclo frigorifero che consente di eliminare l'umidità dell'aria ma presenta un limite dovuto alla formazione di ghiaccio sulla batteria di refrigerazione, non appena la temperatura di espansione scende al disotto di 0°C.

### Deumidificazione per Assorbimento

Si basa sulla caratteristica che hanno le sostanze igroscopiche di assorbire umidità dall'aria, quando la tensione di vapore, sulla loro superficie, è inferiore a quella dell'aria. Con tale sistema si possono ottenere contenuti di umidità molto bassi, con punti di rugiada anche di - 80°C.

### Esempi d'applicazione di Umidificatori e Deumidificatori

Musei e Pinacoteche – Centri Elaborazione Dati – Ospedali e Luoghi di Cura – Saune ed Istituti di Bellezza - Piscine – Centrali Telefoniche ed Elettriche – Nuove Costruzioni – Laboratori – Saloni di Bellezza - Fitness – Locali di stoccaggio di Strumenti Musicali, Carta, Alimenti – Tipografie e Centri Stampa – Industrie Dolciarie e di Lievitazione -Industria Alimentare - Industria del Tabacco – Industria Tessile – Trattamento del Legno – Camere Pulite – Cantine,...



## Deumidificatori d'Aria a Ciclo Frigorifero



(Montaggio pensile in acciaio INOX)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità di deumidificazione	
Capacità di deumidificazione	a 32°C 80% RH -> 28 l/24h a 27°C 65% RH -> 18 l/24h
Portata d'Aria	380 m³/h
Volume deumidificante	130 – 180 m³
Temperatura di Esercizio Minima	2°C (bulbo secco) - 1°C (bulbo umido)
Temperatura di Esercizio Massima	35°C (bulbo secco) - 31°C (bulbo umido)
Gas Refrigerante	R134A
Conessioni Elettriche	
Alimentazione	220 VAC, 50Hz
Assorbimento Nominale (27°C 65% RH)	2.2 A
Assorbimento Massimo (32°C 80% RH)	2.7 A
Potenza assorbita (32°C 65% RH )	520 W
Potenza Assorbita massima (32°C 80% RH)	620W
Livello Sonoro	53 – 62 dB(A) (min-max)
Caratteristiche Meccaniche	
Dimensioni (LxHxP)	360mm x 540mm x 330mm 630mm x 295mm x 410mm (pensile)

# Deumidificazione ad Adsorbimento

## Principio di funzionamento

Il deumidificatore DST funziona mediante un processo di tipo continuo. Vi sono due diversi flussi di aria con diverse portate, normalmente nel rapporto di 3 a 1. Il flusso di maggiore portata è quello dell'aria di processo che viene essiccata mentre attraversa il rotore, invece il flusso minore è quello dell'aria di rigenerazione che, riscaldando il rotore, consente di eliminare il vapore acqueo che il materiale essiccante del rotore stesso aveva in precedenza assorbito. Grazie al continuo movimento di rotazione del rotore è possibile trasferire l'umidità dall'uno all'altro flusso di aria.


## SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE

Il sistema di recupero calore incorporato consente un notevole risparmio di energia.

Durante la fase di rigenerazione, il calore sensibile viene accumulato dal rotore e trasferito nel settore di recupero, dove l'aria di rigenerazione entrante viene preriscaldata e parzialmente essiccata.

In tal modo si riduce l'apporto di calore necessario per raggiungere la temperatura finale di rigenerazione ed il contenuto di umidità relativa sarà pure inferiore.

**Mediante tale principio si ottiene aria essiccata più fredda e più secca di quanto sia possibile ottenere con altri sistemi di assorbimento.**



A = Aria di processo  
B = Aria essiccata  
C = Aria di rigenerazione entrante  
D = Aria di rigenerazione secca.  
E = Aria di rigenerazione riscaldata  
F = Aria umida

## IL ROTORE ASSORBENTE

### STRUTTURA

La matrice del rotore è costituita da lamine alternate, una liscia, una corrugata. Ciò è studiato per formare un vasto numero di canaletti d'aria assiali e paralleli che attraversano la struttura del rotore..

### MATERIALE ESSICCANTE

Oggi viene utilizzato principalmente il rotore in silica gel. Il silica gel adsorbe l'umidità, infatti le molecole di acqua vengono assorbite dai micropori del silica gel. Il grande vantaggio è di poter lavorare con aria satura, inoltre essendo il materiale adsorbente (silica gel) incorporato nella struttura del rotore ne è assicurata la lunga durata.

### TRASPORTO DI MATERIALE ESSICCANTE NELL'ARIA


Sia i rotori impregnati con il cloruro di litio che con silica gel contengono materiale essiccante che si può staccare ed essere trasportato nell'aria di processo. A parte i possibili danni sui prodotti da essiccare, ciò può causare perdita di efficienza nel rotore. Solo rotori con silica gel incorporato nella struttura garantiscono l'assenza di polvere essiccante nell'aria di processo.

### ROTORI LAVABILI

Se il rotore viene contaminato può essere lavato, senza bisogno di essere poi ricostruito o ricaricato di materiale essiccante.


### FORMAZIONE DI BATTERI

Prove effettuate su rotori usati in un impianto di depurazione acque di scarico dimostrano l'assoluta assenza di formazione di batteri nel rotore. Ciò grazie all'alta temperatura di rigenerazione del rotore e soprattutto alla bassissima umidità relativa dell'aria.



## VANTAGGI DEL ROTORE ASSORBENTE

- Rotore lavabile.
- Maggiore resa dovuta alla maggiore efficienza del rotore a Silicati Metallici.
- Minore spessore del rotore a parità di resa, minore potenza dei ventilatori.
- Azione battericida del Gel di Silice.
- Rotore incombustibile essendo tutto in materiali inorganici.
- Nessun trascinamento nell'aria di polveri rilasciate dai componenti del rotore.
- Rigenerazione a bassa temperatura anche con acqua calda.
- Superficie del rotore più liscia per una migliore tenuta e durata delle guarnizioni.
- Maggiore economia dovuta al recupero di calore.




## Deumidificatori ad Adsorbimento per Industria Materie Plastiche (DMD-P)



### Caratteristiche Costruttive

- Struttura portante in profilati di alluminio estruso
- Pannelli a doppia parete (spessore 24mm) in lamiera preverniciata
- Bacinella di raccolta condensa in alluminio
- Piedini in alluminio o in variante ruote pivotanti
- Porte di ispezione complete di oblò e maniglie
- Filtri rigenerabili e su richiesta a tasche e assoluti
- Batterie di raffreddamento e di rigenerazione (elettrica - a vapore)
- Ventilatore ad alto rendimento, completo di motore e trasmissione
- Serranda di taratura a iride per processo e rigenerazione
- Quadro elettrico di comando
- Regolazione per controllo di umidità (a richiesta)
- Rotore Adsorbente

### Schema di funzionamento del deumidificatore



### Settori di applicazione

- Eliminare la condensa sugli stampi plastici
- Asciugatura dei granuli di pet


	P/70-060	P/130-061	P/230-062	P/440-082	P/SP
Processo					A Richiesta
Portata (min-max)	400-700 m³/h	600-1300 m³/h	1200-2300 m³/h	2200-4400 m³/h	
Temperatura	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	
x	7,5 gr/Kg	7,5 gr/Kg	7,5 gr/Kg	7,5 gr/Kg	
Rigenerazione					
Portata Max	250 m³/h	440 m³/h	750 m³/h	1600 m³/h	
Temperatura	123 °C	140 °C	120 °C	142 °C	
Assorbimento	5 KW	10 kW	15 kW	36 KW	
Punto di Rugiada (min-max)	-3, -15	-3, -18	-3, -20	-5, -25	
Contenuto d'Umidità Finale (*)	3 gr/Kg	2,9 gr/Kg	3,3 gr/Kg	2,5 gr/Kg	
Dimensioni (**) (LxPxH) [mm]	3000x900x1600	3100x900x1600	3200x900x1700	3350x1250x1900	

I modelli DMD P/SP sono deumidificatori speciali, progettati su misura con portate fino a 100.000 m³/h ed oltre

(\*) Valori indicativi soggetti a variazioni senza preavviso

(\*\*) Valori indicativi.


## Deumidificatori ad Adsorbimento per Industria Alimentare(DMD-A)



### Caratteristiche costruttive

- Struttura portante in Profilati di Alluminio Estruso
- Pannelli a doppia parete (spessore 24 mm) in lamiera preverniciata
- Bacinella di raccolta condensa in alluminio
- Piedini in alluminio o in variante ruote pivotanti
- Porte di ispezione complete di oblò e maniglie
- Filtri rigenerabili e su richiesta a tasche e assoluti
- Batterie di raffreddamento e rigenerazione (elettrica - a vapore)
- Ventilatore ad alto rendimento, completo di motore e trasmissione
- Serranda di taratura a "iride" per processo e rigenerazione
- Quadro elettrico di comando
- Regolazione per controllo umidità (a richiesta)
- Rotore adsorbente

### Schema di funzionamento del deumidificatore



### Settori d'applicazione

- Stagionatura ed asciugatura formaggio
- Trattamento del latte in polvere
- Lavorazione e confezionamento di cioccolato, biscotti, chewing-gum
- Conservazione di torrone, zucchero, nocciole, farina
- Celle frigorifere a bassa temperatura
- Stagionatura ed asciugatura di salumi e prosciutti
- Lavorazione delle gelatine e del lievito secco

	A/70-060	A/130-061	A/230-062	A/440-082	A/680-102	A/SP
Processo						Su Richiesta
Portata	700 m³/h	1300 m³/h	2300 m³/h	4400 m³/h	6800 m³/h	
Temperatura	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	
x	7,5 gr/Kg	7,5 gr/Kg	7,5 gr/Kg	7,5 gr/Kg	7,5 gr/Kg	
Rigenerazione						
Portata Max.	250 m³/h	440 m³/h	750 m³/h	1600 m³/h	2500 m³/h	
Imperatura	123 °C	140 °C	120 °C	142 °C	141 °C	
Assorbimento	5 KW	10 kW	15 kW	36 KW	55 KW	
Contenuto d'umidità finale (*)	3 gr/Kg	2,9 gr/Kg	3,3 gr/Kg	2,5 gr/Kg	2,7 gr/Kg	
Dimensioni (**) (LxPxH) [mm]	3000x900x1600	3100x900x1600	3200x900x1700	3350x1250x1900	3500x1600x2000	

I modelli DMD A/SP sono deumidificatori speciali, progettati su misura con portate fino a 100.000 m<sup>3</sup>/h ed oltre

(\*) Valori indicativi soggetti a variazioni senza preavviso

(\*\*) Valori indicativi.


## Deumidificatori ad Adsorbimento per Trasporto Pneumatico (DMD-T)



### Caratteristiche costruttive

- Struttura portante in profilati di alluminio estruso
- Pannelli a doppia parete (spessore 24mm) in acciaio INOX
- Bacinella di raccolta condensa in alluminio
- Piedini in alluminio o in variante ruote pivotanti
- Porte di ispezione complete di oblò e maniglie
- Filtri rigenerabili e su richiesta a tasche e assoluti
- Batterie di raffreddamento e rigenerazione
- Ventilatori ad alto rendimento, completi di motore e trasmissione
- Serrande di taratura a "iride" per processo e rigenerazione
- Pannello di controllo
- Regolazione per controllo umidità (a richiesta)
- Rotore adsorbente

### Principio di funzionamento del deumidificatore



### Settori di applicazione

- Silos di conservazione
- Fluidificazione delle polveri per evitare problemi di impaccamento
- Sistemi di trasporto e aspirazione pneumatica di polveri e granulati


	T/70-060	T/130-061	T/230-062	T/440-082	T/SP
Portata Min	400 m³/h	500 m³/h	750 m³/h	1600 m³/h	Su richiesta
Portata Max	700 m³/h	1300 m³/h	2300 m³/h	4400 m³/h	
Alimentazione	400V, 50Hz				
Dimensioni (*) (LxPxH) [mm]	1280x900x1380	1400x900x1500	1500x1000x1600	1600x1100x1700	

I deumidificatori DMD-T possono lavorare fino a -20°C con punti di rugiada fino a -40°C.

I modelli DMD T/SP sono deumidificatori speciali, progettati su misura con portate fino a 100.000 m³/h ed oltre

(\*)Valori indicativi..


## Deumidificatori ad Adsorbimento per Industria Farmaceutica (DMD-F)



### Caratteristiche costruttive

- Struttura portante in profilati di alluminio estruso
- Pannelli a doppia parete (spessore 24mm) in acciaio INOX
- Bacinella di raccolta condensa in alluminio
- Piedini in alluminio o in variante ruote pivotanti
- Porte di ispezione complete di oblò e maniglie
- Filtri rigenerabili e su richiesta a tasche e assoluti
- Batterie di raffreddamento e rigenerazione
- Ventilatori ad alto rendimento, completi di motore e trasmissione
- Serrande di taratura a "iride" per processo e rigenerazione
- Pannello di controllo
- Regolazione per controllo umidità (a richiesta)
- Rotore adsorbente

### Schema di funzionamento del deumidificatore



### Settori d'applicazione

- Comprimatura: produzione di compresse
- Capsule di gelatina
- Ricopertura di pillole
- Lavorazione di prodotti igroscopici
- Confezionamento
- Ambienti sterili e laboratori


	F/70-060	F/130-061	F/230-062	F/440-082	F/680-102	F/SP
Processo						Su richiesta
Portata	700 m³/h	1300 m³/h	2300 m³/h	4400 m³/h	6800 m³/h	
Temperatura	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	
x	7,5 gr/Kg	7,5 gr/Kg	7,5 gr/Kg	7,5 gr/Kg	7,5 gr/Kg	
Rigenerazione						
Portata Max	250 m³/h	440 m³/h	750 m³/h	1600 m³/h	2500 m³/h	
Temperatura	123 °C	140 °C	120 °C	142 °C	141 °C	
Assorbimento	5 KW	10 kW	15 kW	36 KW	55 KW	
Contenuto d'umidità finale (*)	3 gr/Kg	2,9 gr/Kg	3,3 gr/Kg	2,5 gr/Kg	2,7 gr/Kg	
Dimensioni (**) (LxPxH) [mm]	3000x900x1600	3100x900x1600	3200x900x1700	3350x1250x1900	3500x1600x2000	

I modelli DMD F/SP sono deumidificatori speciali, progettati su misura con portate fino a 100.000 m³/h ed oltre

(\*) Valori indicativi soggetti a variazioni senza preavviso

(\*\*) Valori indicativi.

## Deumidificatori ad Adsorbimento Serie Junior (DMD-J)




### Caratteristiche costruttive

- Struttura portante in profilati di alluminio
- Pannelli a doppia parete sp. 24 mm in lamiera preverniciata
- Piedini in alluminio o in variante ruote pivotanti
- Portine di ispezione complete di oblo'
- Ventilatore ad alto rendimento, completo di motore
- Batteria di rigenerazione (elettrica - a vapore)
- Filtri regenerabili
- Rotore adsorbente

### Su richiesta

- Serrande di taratura a "iride" per processo e rigenerazione
- Batteria di post-raffreddamento
- Quadro elettrico di comando per controllo umidità
- Pannelli inox
- Pannelli alluminio
- Batteria di preraffreddamento

### Principio di funzionamento del deumidificatore



### Settori d'applicazione

- Corrosione
- Condensazione
- Formazione di ghiaccio
- Lavorazione materiali igroscopici
- Deumidificazione opere edili
- Materiali elettronici
- Processi industriali

	J-300	J-450	J-600	J-800
<b>Processo</b>				
<b>Portata</b>	300 m³/h	450 m³/h	600 m³/h	800 m³/h
<b>Rigenerazione</b>				
<b>Assorbimento</b>	3,6 KW	5 kW	6 kW	7,5 KW
<b>Peso [Kg]</b>	150	170	190	240
<b>Dimensioni (*) (LxPxH) [mm]</b>	750x800x900	750x800x1100	850x850x1300	850x950x1450

(\*)Valori indicativi..



## Accessori per umidificatori

Codice	Descrizione
<b>D.I.</b>	Vaschetta di Scarico Inox per modelli KT
<b>PHY60,010-14</b>	Umidostato on/off
<b>HI-1</b>	Umidostato da canale
<b>D.V.KT3/5/10</b>	Distributore di vapore ventilato per modelli KT3/KT5/KT10
<b>D.V.KT20/30/40/60</b>	Distributore di vapore ventilato per modelli KT20/KT30/KT40/KT60
<b>TV</b>	Tubo vapore
<b>ECSND0192A</b>	Sonda PTC
<b>FK151AP2V001</b>	Termostato
<b>TRH20</b>	Sonda
<b>TLK43</b>	Regolatore
<b>D.I.</b>	Distributori di vapore supplementare Inox (L < 1000mm)
	Distributori di vapore supplementare Inox (L de 1000 à 2000mm)
	Distributori di vapore supplementare Inox (L > 2000mm)
<b>DEMI</b>	Demineralizzatore per umidificatore ad ultrasuoni

## Ricambi per umidificatori

Codice	Descrizione
<b>BKT3 BKT5</b>	Bollitore per modelli KT3/KT5
<b>BKT10</b>	Bollitore per modelli KT10
<b>BKT20/40</b>	Bollitore per modelli KT20/KT40
<b>BKT30/60</b>	Bollitore per modelli KT30/KT60
<b>C.E.KT3/T5</b>	Set elettrodi per KT3/KT5
<b>T.E.KT10</b>	Set elettrodi per KT10
<b>T.E.KT20/40</b>	Set elettrodi per KT20/KT40
<b>T.E.KT30/60</b>	Set elettrodi per KT30/KT60
<b>PSBKT</b>	Parte superiore bollitore
<b>PIBKT</b>	Parte inferiore bollitore
<b>S/P</b>	Sifone in Polipropilene
<b>C.G.</b>	Curva in gomma
<b>M.S.G.</b>	Raccordo Manicotto Singolo in Gomma
<b>M.D.G.</b>	Raccordo Manicotto Doppio in Gomma
<b>CEKTM</b>	Cavo Alimentazione Elettrodo KT20/KT30/KT40/KT60 (Marrone)
<b>CEKTG</b>	Cavo Alimentazione Elettrodo KT3/KT5/KT10 (Grigio)
<b>CEKTB</b>	Cavo Alimentazione Elettrodo KT3/KT5 (Blu)
<b>EV12V</b>	Elettrovalvola di carico Acqua
<b>G.S.BKT</b>	Guarnizione in Silicone
<b>G.S.E.</b>	Guarnizioni Elettrodi
<b>G.C.E.</b>	Gommini C.E.
<b>AN.PP.</b>	Anello in Polipropilene + Coprielettrodi
<b>T.PP.</b>	Tubo in polipropilene
<b>T.N.</b>	Tubo nero di carico
<b>C.S.KT</b>	Scheda Elettronica SUD 1088 per KT
<b>C.S.A.</b>	Scheda Riassuntiva Allarme
<b>G.I.</b>	Ghiera Inox (per bollitore)
<b>B6 30-10</b>	Teleruttore per modello KT3/KT5/KT10
<b>ESB 24-40</b>	Teleruttore per modello KT20
<b>ESB 63-40</b>	Teleruttore per modello KT30/KT40
<b>ESB 63-40</b>	Teleruttore per modello KT60

## Pezzi di Ricambio Per Umidificatori

[illegible]



**Elsteam S.r.l.**

via E. Fermi 496  
21042 Caronno Pertusella (VA)  
ITALY

Tel. +39 02 9659890  
Fax. +39 02 96457007

[infotech@elsteam.com](mailto:infotech@elsteam.com)  
[infocomm@elsteam.com](mailto:infocomm@elsteam.com)



**Elsteam France SARL**

50, Rue Gustave Eiffel  
01630 SAINT GENIS POUILLY  
FRANCE

Tel. +33.6.18.13.32.95  
Fax. +33.9.58.22.39.90

[info@elsteamfrance.com](mailto:info@elsteamfrance.com)

*Distributeur:*